

Anleitung Tafelfein





Und so geht's:

1. Zuerst die Holzartikel mit der Grundierung versiegeln, speziell die Bereiche, die verfugt werden sollen. Hierfür die Grundierung mit dem Pinsel gleichmäßig verstreichen und trocknen lassen. Anschließend diesen Vorgang wiederholen.
 2. Nach dem Trocknen der Grundierung den Mosaikkleber (flexibel) mit einem Spachtel gleichmäßig dünn verteilen und die Mosaiksteine fixieren. Bei großen Flächen den Kleber in Etappen auftragen. Das Ganze gut durchtrocknen lassen, ca. 6 - 20 Stunden.
 3. Die Fugenmasse gemäß der Beschreibung auf der Verpackung anrühren und verarbeiten. Trocknen lassen.
- A. Holzartikel
 - B. Pinsel
 - C. Grundierung
 - D. Mosaiksteine
 - E. Spachtel
 - F. Mosaikkleber, flexibel
 - G. Schwamm
 - H. Fugenmasse
 - I. Schüssel zum Anmischen der Fugenmasse

